

Usměrnění obtoku PF do ČOV



Sejmeme červenou zátku z přítokové trubky PF. Provádí se po zaběhnutí ČOV (asi po 3 týdnech provozu – vytékající voda musí být čirá).



Nasadíme červenou zátku na přítokovou trubku PF. Provádí se v případě prasklého pískového filtru.