

## Vyčištění filtru hrubých nečistot



1. Opatrně sejmeme z trysek mamutky surové vody a mamutky provzdušnění hrubého filtru hadičky pro přívod vzduchu. Hadičky stáhneme rovnoběžně s osou trysky – nekývat ze strany na stranu!



2. Hadici na čerpání surové vody uvolníme z úchytu na stěně ČOV.



3. Mamutku surové vody vyjmeme z filtru hrubých nečistot.



4. Filtr hrubých nečistot vyjmeme z úchytu a poté vytáhneme ven.



5. Filtr očistíme od přisedlých nečistot.



6. Nakonec propláchneme trubku proudem čisté vody.